



pandacraft

Ton guide activité



1h15



À 4 mains



pas salissant

# Ton catamaran

Construis un catamaran et fais-le flotter.



1



Construis ton bateau

2



Hisse les voiles

3



Prépare ton équipement

**!** PARENTS

Les messages avec ce pictogramme vous sont destinés.



Retrouve ton dossier spécial dans ton mag!




Lot n° : 2405  
MPC-EX-24072G

1

## CONSTRUIS TON BATEAU

≈ 45 min

### A ASSEMBLE LES COQUES



1 Détache les coques et évide les trous.




2 Plie une coque en 2, appuie-bien.

Commence par la languette du bas




3 Ferme la coque en insérant les languettes dans les fentes à l'avant et à l'arrière.




4 Répète les étapes 2 et 3 pour la seconde coque.

### B MONTE LA CABINE


Évide les trous




1 Détache la cabine et les personnages. Mets les personnages de côté.




2 Marque les plis roses de la cabine.




3 Insère les languettes de la cabine en suivant les flèches.



4 Insère les languettes blanches de la cabine dans les fentes des 2 coques.



5 Détache ces 4 mousses.




6 Coince une mousse dans chaque trou des languettes blanches.




**BRAVO !**


### C INSTALLE LES PONTS ET LE FILET




1 Détache les ponts.




2 Insère les languettes d'un pont en mousse dans les trous d'une coque.



3 Fais pareil de l'autre côté.



4 Marque les plis du filet.




5 Glisse les languettes du filet dans les fentes des coques.

**!** Aidez votre enfant à insérer le filet


### D PLACE LE PONT SUPÉRIEUR




1 Évide les trous du pont supérieur.



2 Soulève la cabine, glisse le pont dessous et insère les languettes dans les fentes des coques.



3 Coince les 4 mousses dans les trous des languettes.



4 Glisse les languettes rouge et verte de la cabine dans les fentes du pont supérieur.

Tourne ton guide pour continuer ton activité




❗ Poussez les bâtons jusqu'à ce qu'ils se touchent




1 Enfonce le côté pointu des 2 petits bâtons dans le tube en plastique.


### A LES MÂTS



2 Détache la mousse carrée.




3 Insère le grand bâton dans la mousse en passant par 2 trous en diagonale.




4 Insère le petit bâton dans les 2 trous restants. Les deux bâtons ne doivent pas se toucher

### B LA PETITE VOILE




1 Détache délicatement les voiles et le pavillon. Évide les trous (marqués d'une croix).



2 Colorie tes voiles avec le crayon en suivant les pointillés.



3 Passe le grand bâton par les trous 1 et 2 de la petite voile.



4 Insère une mousse ronde et fais passer le grand bâton dans les trous 3 et 4.




5 Insère le petit bâton dans les trous 5 et 6. Déplace le bâton sur le côté pour le faire rentrer dans la voile

### C LA GRANDE VOILE




1 Insère le petit bâton dans les trous 1 et 2, puis 3 et 4 du bas de la grande voile.



2 Insère une rondelle en mousse en haut du grand bâton.




3 Insère le grand bâton dans les trous 5 et 6 de la grande voile.




4 Ajuste tes voiles en déplaçant la pièce carrée en mousse.

❗ Forcez pour bien rentrer le mât dans tous les trous



5 Termine en glissant le pavillon sur le mât.



6 Insère une rondelle en mousse en haut du mât.


7 Fais passer ton mât par les trous du pont supérieur, du filet et de l'eau.




# BRAVO !

❗ PARENTS: Préchauffez votre four à 140°C


### A LES CORDES




1 Coupe 2 morceaux de fil de la longueur de ton enveloppe activité.




2 Insère cette mousse au bout du petit bâton.



3 Bloque le fil. Passe le fil dans un des trous de la coque, puis fais un double nœud.



4 Passe l'autre bout du fil dans le deuxième trou et fais un double nœud.



5 Répète les étapes 2, 3 et 4 pour l'autre coque.

### B L'ANCRE



1 Place l'ancre sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé.

Attention ! Elle va prendre des formes bizarres ! Ne panique pas. C'est normal.



2 Mets-la au four pendant 5 minutes. 5 min


Wahou ! Elle est devenue toute petite.



3 Sors l'ancre du four et laisse-la refroidir.




4 Fais un double nœud avec le reste du fil autour de l'ancre.



5 Attache l'autre bout du fil au mât (entre l'eau et le filet) avec un double nœud. Aidez votre enfant à faire le nœud

### C L'ÉQUIPAGE



1 Détache les gilets de sauvetage.



2 Enfile délicatement les gilets de sauvetage aux 2 personnages.



3 Insère tes personnages dans les fentes des coques.



Mets les bonhommes dans l'eau avec leur gilet. Wahou ! Ça flotte.

# BRAVO !

Ton Catapanda est prêt à partir à l'aventure. Teste-le sur l'eau !



Tu peux ranger ton ancre sous le filet quand tu as fini de jouer.



Envoie-nous des photos de toi avec ton activité : [photos@pandacraft.com](mailto:photos@pandacraft.com)